Original		Substituto	
Power		Power	
Sleep		Sleep / Timer	
VIDEO		Shift +	4
DVD		Shift +	2
SAT		Shift +	0
TV		Shift +	1
AUX		Shift +	7
TUNER		Shift +	6
Dolby PL / PLI		Sound / Title	
A.F.D.		Audio / Lang I/II	
1		1	
2		2	
FM Mode		TV/Radio /	
3		3	
D.Tuning		AV / Input / RDS	
Soundfield+		CH+ / Page+	
4		4	

Original		Substituto	
5		5	
6		6	
Soundfield-		CH- / Page-	
7		7	
8		8	
9		9	
Preset+ / CH/D.Skip+		>>I / Preset+	
0		0	
Memory		Info / Angle	
Shift		Smart / List	
Preset- / CH/D.Skip-		I<< / Preset-	
Top Menu / Guide		Guide / EPG / -/--	
Top Menu / Guide		D.Menu / Top	
Muting		Mute / Dimmer	
Up		Up	
Master Vol +		Vol +	
Left		Left	

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Enter		OK				
	Right		Right				
	Display		Display / Media				
	Down		Down				
	Master Vol -		Vol -				
	Main Menu		Menu / Home				
	Test Tone		Text / Goto				

Original		Substituto	
TV I/⏻	Power Tv	⏻	Power
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	-/-- Tv	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DUAL MONO	1 Tv	TV 1	1
FM MODE	2 Tv	DVD 2	2
D.TUNING	3 Tv	CD-STB 3	3
AUDIO	4 Tv	VIDEO 4	4
ANGLE	5 Tv	TAPE 5	5
SUBTITLE	6 Tv	TUNER 6	6
TIME	7 Tv	AUX-HDD 7	7
SWAP	8 Tv	USB 8	8
JUMP	9 Tv	BLUETOOTH 9	9
0/10	10/0 Tv	HDMI-SAT 0	0
AV MENU	Menu TV	HOME MENU	Menu / Home
	Up Tv		Up
	Left Tv		Left
ENTER	Enter Tv	OK	OK

Original		Substituto	
	Right Tv		Right
	Down Tv		Down
RETURN/EXIT	Return Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV VOL	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV CH	Tv CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV/ VIDEO	TV / Video	LIST SMART	Smart / List
	Tv Vol -	VOL −	Vol -
	Tv CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS