Original	Substituto	Original	Substituto
Standby/On	Power	Select	OK
Power AUX	Shift + Power	Right	Right
1 AUX	Shift + 1	Test	Text / Goto
2 AUX	Shift + 2	Down	Down
3 AUX	Shift + 3	Return	Back / Return
4 AUX	Shift + 4	Mute	Mute / Dimmer
5 AUX	Shift + 5	Vol +	Vol +
6 AUX	Shift + 6	Vol -	Vol -
7 AUX	Shift + 7	TV	1
8 AUX	Shift + 8	DVD	2
9 AUX	Shift + 9	Sleep	Sleep / Timer
0 AUX	Shift + 0	AUX	7
Surround	Eject / Surround	VCR	4
CH Level	Info / Angle	Stereo	Red / Netflix / Search
Up	Up	3 Beam	Green / APP / Repeat
Menu	Menu / Home	5 Beam	Yellow / YouTube / Repeat
Left	Left	ST+3 Beam	Blue / Prime Video / Random

Original		Substituto		Original		Substituto	
POWER	Power		Power				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-				
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +				
−	Tv Vol -	VOL −	Vol -				
TV MUTE	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<<	TUNE+	>> / Tune+
>>	>>	PRESET-	I << / Preset-
I <<	I <<	TUNE-	<< / Tune-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Substituto	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
<<	<<	TUNE+	>> / Tune+
>>	>>	PRESET-	I << / Preset-
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Play	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Substituto