Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	USB	Shift + 8
3	3	Option	Setup / OPT /
4	4	Info	Info / Angle
5	5	FAV	Fav / Marker / PC
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	EPG	Guide / EPG / -/--
8	8	Up	Up
9	9	Left	Left
Home	Shift + Menu /	OK	OK
0	0	Right	Right
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	Down	Down
Vol +	Vol +	Back	Back / Return
TV	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
CH+	CH+ / Page+	Netflix	Shift + Red / Netflix / Search

Original	Substituto	Original	Substituto
Red	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green	Green / APP / Repeat	Pause	Pause / Step / Freeze
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random	Audio	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer		
Zoom-	Shift + Zoom /		
Zoom+	Zoom / Size		
List	Smart / List		
Text	Text / Goto		
Sub	Subtitle / EQ		
Recall	Shift + Back / Return		
Eco	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		