Mandis shop

TVLED434K01

Original	Substituto	Original	Substituto
POWER — Power	POWER — Power	Stop	HOLD — Stop / Hold
TV/RADIO — TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	FAV — I<< / FAV	PRESET- — I<< / Preset-
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	FAV — I<< / FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	INDEX — >>I / Index	PRESET+ — >>I / Preset+
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	SOURCE — Source	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Up	Up
TEXT — Text	GOTO TEXT — Text / Goto	Left	Left
HOLD — Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /	OK — OK	OK — OK
TVG — TVG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Right	Right
AUDIO — Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Down	Down
Play / Pause	SLOW — Play / Slow	EXIT — Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Play / Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	ASPECT — Aspect	FORMAT PICTURE — Picture / Format
SIZE — << / Size	TUNE- — << / Tune-	VOL + — Vol +	VOL + — Vol +
SIZE — << / Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size	MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
SUBPAGE — >> / Subpage	TUNE+ — >> / Tune+	CH+ — CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode	VOL - — Vol -	VOL — Vol -

Original		Substituto		Original	Substituto
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
-/--	-/--	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
0	0	HDMI - SAT 0	0		
↻	Recall	RETURN BACK	Back / Return		