Original		Substituto	
STANDBY	Standby		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
GOTO	Goto	PRE-CH	Pre Ch
SETUP	Setup	OPT	Options
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Play/Pause		Pause

Original		Substituto	
SLOW	Slow	REC MODE	Rec
PBC	PBC	SMART	Smart
ANGLE	Angle	FORMAT	Format
V-MODE	V-Mode	D.MENU	D. Menu
PROG	Prog	SLEEP	Sleep
OSD	OSD	INFO	Info
SOURCE SELECT	Source Select	AV	AV
	>> / Search+		>>
	<< / Search-		<<
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	>>I / Radio+		>>I
	I<< / Radio-		I<<
	Title / AM/FM	TV/R	TV/R
	Auto / Subtitl	SUBT	Subt
	Up		Up
	Left		Left

Original		Substituto	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
AUDIO / MEMORY	Audio / Memory	SOUND DUAL	Dual
MENU / MO/ST	Menu / Mo/St	TOP MENU MENU	Menu
S.EFFECT	S. Effect	A	Red
CH-LEVEL	CH Level	B	Green
TONE	Tone	C	Yellow
USB	USB	APP MEDIA	Media
STEP	Step	SHIFT +	Shift + Pause
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Stop		Stop

Original	Substituto