Original		Substituto	
RECEIVER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1 HDMI	1	1
2	2 HDMI	2	2
3	3 HDMI	3	3
4	4 HDMI	4	4
1	1 AV	5	5
2	2 AV	6	6
3	3 AV	7	7
4	4 AV	8	8
5	5 AV	9	9
1	1 Audio	-/-- GUIDE	Guide
2	2 Audio	0	0
USB	USB	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
V-AUX	V-AUX	TIMER AV	AV
MODE	Mode	REPEAT TEXT	Text
FM	FM Tuner	HOME SMART	Smart

Original		Substituto	
AM	AM Tuner	APP MEDIA	Media
MEMORY	Memory	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PRESET	Preset Tuner Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PRESET	Preset Tuner	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TUNING	Tuning Up	+ CH	Ch +
TUNING	Tuning Down	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MOVIE	Movie	SHIFT + 1	Shift + 1
MUSIC	Music	SHIFT + 2	Shift + 2
SUR. DECODE	Sur. Decode	SHIFT + 3	Shift + 3
STRAIGHT	Straight	SHIFT + 4	Shift + 4
ENHANCER	Enhancer	SHIFT + 5	Shift + 5
BD DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
CD	CD	C	Yellow
RADIO	Radio	D	Blue
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substituto	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I

Original	Substituto