Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Exit
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Stop	Stop	Progr.	Back
Pause	Pause	Next	>>I
Subt.	Subt	Volume+	Vol +
Auto/Track	Sleep	Prev.	I<<
Rep/A-B	TV/R	Top Menu	D. Menu
Title	List	Volume-	Vol -
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substituto	Original	Substituto
8	8		
9	9		
+10	Guide		
0	0		
C/CH	Pre Ch		
Record	Rec		
Rewind	<<		
Play	Play		
Input Source	Shift + AV		
Mark	Shift + 7		
Open/Close	Eject		
F.Forward	>>		