Original		Substituto	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TrackID	TrackID	AD SUBT	Subt
PREV	I <<		I <<
PAUSE	Pause		Pause
NEXT	>>I		>>I
i-MANUAL	i-Manual / ?	REPEAT TEXT	Text
	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
3D	3D	ECO 3D	3D
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
STOP	Stop		Stop
SCENE	Scene	DISC NAV LIST	List
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
VIDEO	Video	SEARCH TV/R	TV/R
QRIOCITY	QRIOCITY	SOUND DUAL	Dual

Original		Substituto	
SYNC MENU	Sync Menu	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
HOME	Home/Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Red	A	Red
	Green	B	Green
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Substituto	
9	9	9	9
•	.	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
0	0	0	0
SUBTITLE CC	CC/Subtitle	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	Ch+	+ CH	Ch +
CH −	Ch-	CH −	Ch -
JUMP	Jump	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Ok	OK	Ok
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
INTERNET WIDGETS	Widgets	HOME SMART	Smart

Original	Substituto