Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	5	5
[+]	Display / Media	6	6
Mute	Mute / Dimmer	7	7
Tv/AV	AV / Input / RDS	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	-/--	Guide / EPG / -/--
Right	Right	0/VCR	0
Left	Left	0/VCR	Shift + 4
Vol +	Vol +	Red	Red / Netflix / Search
Vol -	Vol -	C	Exit / Cancel / Clear
Timer	Sleep / Timer	Green	Green / APP / Repeat
1	1	Blue	Blue / Prime Video / Random
N	D.Menu / Top	Hold	Shift + Stop /
F	Menu / Home	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Index	Info / Angle
3	3	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
4	4	Reveal	Smart / List

Original	Substituto	Original	Substituto
Time Text	TV/Radio /		
Play	Play / Slow		
Tv/Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Rec	Rec / Rec Mode		
F/T/B	Zoom / Size		
Power VCR	Shift + Power		
Programme Up	CH+ / Page+		
Programme Down	CH- / Page-		