| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Standby | SHIFT + Power | Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power | Up / Preset/CH+ | Up |
| Sleep | Sleep / Timer | Menu | Menu / Home |
| Phono | Fav / Marker / PC | Pure Direct | Setup / OPT / |
| Tuner | 6 | Left / A/B/C/D/E | Left |
| CD | 3 | Enter | OK |
| Multi CH In | Guide / EPG / -/-- | Right / | Right |
| V-AUX | 7 | Night | Smart / List |
| CBL/SAT | 0 | Return | Back / Return |
| MD/TAPE | 5 | Down / Preset/CH- | Down |
| CD-R | 8 | Display | Display / Media |
| DTV | 1 | Straight Effec | TV/Radio / |
| VCR 1 | 4 | STEREO | Sound / Title |
| DVR / VCR 2 | 9 | Music | Audio / Lang I/II |
| DVD | 2 | Entertain | Zoom / Size |
| Volume+ | Vol + | Movie | Picture / Format |
| Volume- | Vol - | THX | Subtitle / EQ |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| STANDARD 6 | Standard | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SELECT 7 | Select | GOTO TEXT | Text / Goto |
| EXTD SUR 8 | Extd Sur. | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |
| FREQ/RDS ◄◄ | Freq/RDS | SLOW ▶ | Play / Slow |
| EON ►► | EON | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| MODE – PTY ⏮ | PTY Seek Mode | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| SEEK – START ⏭ | PTY Seek Start | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SYSTEM POWER | Power | | Power |
| PRESET CH | Preset Down | PRESET- | I << / Preset- |
| PRESET CH | Preset Up | | Up |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| CH | Preset Up | PRESET+ | >>I / Preset + |
| CH | Preset Down | | Down |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Left A/B/C/D/E | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right A/B/C/D/ | | Right |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| STEREO 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| MUSIC 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MOVIE 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| THX 5 | 6 | TUNER 6 | 6 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| STANDARD 6 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| SELECT 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| EXTD SUR 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 1 MEMORY 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MEMORY 2 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| SPEAKERS B ENT. | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FREQ/RDS | Freq/RDS | SLOW | Play / Slow |
| EON | Eon | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MODE – PTY | Mode PTY Seek | TUNE- | << / Tune- |
| SEEK – START | PTY Seek Start | TUNE+ | >> / Tune+ |