| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Auto / Eject | | Eject |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | -/-- | | Guide |
| | Back | | Back |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Title | | Smart |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Display | | Info |
| | CH+ | | Ch + |
| | CH- | | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Menu | | D. Menu |
| | LCD Menu | | Menu |
| | DVD Setup | | Options |
| | Input | | AV |
| | P. Mode | | Format |
| | A. Mode | | Dual |
| | Mute | | Mute |
| | Play / Pause | | Play |
| | Stop | | Stop |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Slow / Step | Pause | | |
| Audio / Nicam | SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual | | |
| Text / << | REPEAT TEXT — Text | | |
| Text / << | << | | |
| >> / Mix | >> | | |
| Hold / Goto | SHIFT + ■ — Shift + Stop | | |
| Picture / Subtit | SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format | | |
| I<< / Index | I<< | | |
| >>I / Size | >>I | | |
| Reveal / Zoom | SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject | | |
| Subpage / | SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt | | |
| Picture / Subtit | AD SUBT — Subt | | |
| Red / Program | A — Red | | |
| Green / Intro | B — Green | | |
| Yellow / Repea | C — Yellow | | |
| Blue / A-B | D — Blue | | |
| | | | |