Original		Substituto	
	Power		Power
	Micro	SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	BACK	Back / Return
	Home	MENU	Menu / Home
	≡	SETUP	Setup / OPT /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Vol +	VOL	Vol +
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide / EPG / -/--
	▲	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substituto	
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
	▼	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SUBT	Subt	SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video	Shift + Blue / Prime
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Substituto		Original		Substituto	
DAZN	DAZN	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
TVNOW	Tv NOW	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				