Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Original		Substituto	
INPUT	Input	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
	Red	A	Red

Original		Substituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MOUSE	Mouse	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Stop/Reveal		Stop
MIX	Play/Pause / Mix	PLAY MODE	Play
MIX	Play/Pause / Mix		Pause
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	<<</Hold		<<
SUBPAGE	>>/Subpage		>>
SIZE	I<< / Size		I<<
SIZE	I<< / Size	PICTURE FORMAT	Format
CANCEL	>>I/Cancel		>>I

Original		Substituto	
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
REC	Rec	REC MODE	Rec
T-SHIFT	T-Shift	APP MEDIA	Media
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt