Original	Substituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/Radio /
0	0
Recall	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
TTX	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer
TVG	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
List	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC
Home	Menu / Home
Sub-T	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
X	Exit / Cancel / Clear
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Left / Vol -	Vol -
Left / Vol -	Left
OK	OK
Right / Vol +	Right

Original	Substituto	Original	Substituto
Right / Vol +	Vol +	Zoom	Zoom / Size
Rec	Rec / Rec Mode		
Down / CH-	Down		
Down / CH-	CH- / Page-		
Media	Display / Media		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Device	D. Menu / Top		
V-Format	Picture / Format		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Goto	Shift + Text /		
A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Repeat	Shift + Green / APP / Repeat		