Mandis shop

RCT3004

Original	Substituto	Original	Substituto
Red/ Sound	Sound / Title	4	4
Red/ Sound	Red / Netflix / Search	5	5
Green/ Picture	Picture / Format	6	6
Green/ Picture	Green / APP / Repeat	7	7
Yellow/ P.	Yellow / YouTube / Repeat	8	8
Blue/ VT	Blue / Prime Video / Random	9	9
Ino	Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
TV	TV/ Radio /	0/ AV	0
Zoom- / Stop	Down	0/ AV	AV / Input / RDS
Zoom+/ Func VI	Up	Power	Power
-	Vol -		
+	Vol +		
Prog. -	CH- / Page-		
Prog. +	CH+ / Page+		
1	1		
2	2		
3	3		

https://order.mandis.tv/p/Tono/1647-338-codes-substitucion-para-Tono-RCT3004.htm