Original	Substituto
Power Blue	SHIFT + Power (Shift + Power)
POWER Red	Power
RED / F1	Red
GREEN / F2	Green
YELLOW / F3	Yellow
BLUE / F4	Blue
MUTE	Mute
AV	AV
Sound Mode	Dual
SETUP	Options
APP	Media
TV	TV/R
≡	Text
KB	Guide
I <<	I <<
>>I	>>I
<<	<<

Original	Substituto
>>	>>
Home	Smart
BACK	Back
UP	Up
LEFT	Left
OK	Ok
RIGHT	Right
DOWN	Down
≡	Menu
i	Info
VOL+	Vol +
PLAY/PAUSE	Pause
PLAY/PAUSE	Play
CHAN. +	Ch +
VOL-	Vol -
STOP	Stop
CHAN. -	Ch -

Original		Substituto		Original		Substituto	
1	1	1	1				
2 ABC	2	2	2				
3 DEF	3	3	3				
4 GHI	4	4	4				
5 JKL	5	5	5				
6 MNO	6	6	6				
7 PQRS	7	7	7				
8 TUV	8	8	8				
9 WXYZ	9	9	9				
	Format	PICTURE FORMAT	Format				
0	0	0	0				
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch				