Mandis shop

RM- C1244

Original	Substituto
Power	Power
Mute	Mute
Red / Eject	Red
Red / Eject	Eject
Green / Title	Green
Yellow / DVD	Yellow
Yellow / DVD	Options
Blue / A-B	Blue
<<</[≡o]	<<
>>/[≡?]	>>
I <</[≡+]	I <<
>>I / [≡ .]	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Angle / [≡i]	Smart
Return / Text	Text

Original	Substituto
Return / Text	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back
Subtitle	AD SUBT — Subt
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Menu / Info	DISPLAY INFO — Info
Menu / Info	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Menu	TOP MENU MENU — Menu
Up	Up
Source	TIMER AV — AV
Left	Left
OK	OK — Ok
Right	Right
EPG	-/-- GUIDE — Guide
Down	Down
Exit	CLEAR EXIT — Exit
VOL +	VOL + — Vol +
FAV	FAV PRE-CH — Pre Ch
CH+	CH + — Ch +

Original		Substituto	
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
REP	REP	REC MODE	Rec
CH –	CH-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
0	0	0	0
RECALL/GOTO	Recal l / Got o	RETURN BACK	Back

Original	Substituto