Original	Substituto	Original	Substituto
Power Receiver	Power	Stereo	Audio / Lang I/II
DVD	2	Input Sel	AV / Input / RDS
TV	1	Signal Select	Sound / Title
VCR	4	Midnight /	Sleep / Timer
CD-R	3	Mute	Mute / Dimmer
TUN	6	Up/Tune+	Up
Test Tone	Display / Media	Up/Tune+	Shift + >> /
Input ATT	TV/Radio /	Left/ST-	Left
FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Left/ST-	Shift + I<< / Preset-
CH Select	Smart / List	Enter	OK
CH Level -	CH- / Page-	Right/ST+	Right
CH Level +	CH+ / Page+	Right/ST+	Shift + >>I / Preset+
Effect -	<< / Tune-	Down/Tune-	Down
Effect +	>> / Tune+	Down/Tune-	Shift + << /
Remote Setup	Setup / OPT /	Master	Vol +
Standard	Subtitle / EQ	Master Volume-	Vol -
Adv. Surr.	Eject / Surround	TV Vol +	Shift + Vol +

Original	Substituto	Original	Substituto
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL Shift + Vol -		
TV INPUT TV Input	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
TV TV Power	SHIFT + Shift + Power		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power DVD	Power	Channel + DVD	CH+ / Page+
1 DVD	1	Channel - DVD	CH- / Page-
2 DVD	2	Up DVD	Up
3 DVD	3	Down DVD	Down
4 DVD	4	Right DVD	Right
5 DVD	5	Left DVD	Left
6 DVD	6	Enter DVD	OK
7 DVD	7	Pause DVD	Pause / Step / Freeze
8 DVD	8	Rec DVD	Rec / Rec Mode
9 DVD	9	Play DVD	Play / Slow
0 DVD	0	<< DVD	<< / Tune-
+10 DVD	Guide / EPG / -/--	>> DVD	>> / Tune+
Menu DVD	Menu / Home	>>I DVD	>>I / Preset+
Top Menu DVD	D. Menu / Top	Stop DVD	Stop / Hold
Master	Vol +	I << DVD	I << / Preset-
Master volume-	Vol -	Audio DVD	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer	Sub Title DVD	Subtitle / EQ

Original	Substituto	Original	Substituto
Angle DVD	Info / Angle	Right VCR	Shift + Right
Power VCR	Shift + Power	Left VCR	Shift + Left
1 VCR	Shift + 1	Enter VCR	Shift + OK
2 VCR	Shift + 2	Pause VCR	Shift + Pause / Step /
3 VCR	Shift + 3	Play VCR	Shift + Play /
4 VCR	Shift + 4	Stop VCR	Shift + Stop /
5 VCR	Shift + 5	<< VCR	Shift + << /
6 VCR	Shift + 6	>>I VCR	Shift + >>I / Preset +
7 VCR	Shift + 7	>> VCR	Shift + >> /
8 VCR	Shift + 8	I << VCR	Shift + I << / Preset -
9 VCR	Shift + 9	Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode
0 VCR	Shift + 0		
Disc VCR	Shift + Back / Return		
Channel + VCR	Shift + CH+ /		
Channel - VCR	Shift + CH- /		
Up VCR	Shift + Up		
Down VCR	Shift + Down		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power CD	Power	Channel - CD	CH- / Page-
1 CD	1	Up CD	Up
2 CD	2	Down CD	Down
3 CD	3	Right CD	Right
4 CD	4	Left CD	Left
5 CD	5	Enter CD	OK
6 CD	6	Pause CD	Pause / Step / Freeze
7 CD	7	Play CD	Play / Slow
8 CD	8	<< CD	<< / Tune-
9 CD	9	>> CD	>> / Tune+
0 CD	0	>>I CD	>>I / Preset+
+10 CD	Guide / EPG / -/--	I << CD	I << / Preset-
Disc CD	Back / Return	Stop CD	Stop / Hold
Master	Vol +	Power TVC	Shift + Power
Master Volume-	Vol -	1 TVC	Shift + 1
Mute	Mute / Dimmer	2 TVC	Shift + 2
Channel + CD	CH+ / Page+	3 TVC	Shift + 3

Original		Substituto			Original		Substituto		
TEST TONE 4	4 TVC	SHIFT	+	VIDEO 4	Shift + 4	D.ACCESS ▶	Play TVC	SHIFT	+	SLOW ▶	Shift + Play /
INPUT ATT 5	5 TVC	SHIFT	+	TAPE 5	Shift + 5	MPX ■	Stop TVC	SHIFT	+	HOLD ■	Shift + Stop /
FL DIMMER 6	6 TVC	SHIFT	+	TUNER 6	Shift + 6	BAND ◀◀	<< TVC	SHIFT	+	TUNE- ◀◀	Shift + << /
CH SELECT 7	7 TVC	SHIFT	+	AUX-HDD 7	Shift + 7	RF ATT ▶▶I	>>I TVC	SHIFT	+	PRESET+ ▶▶I	Shift + >>I / Preset+
LEVEL 8	8 TVC	SHIFT	+	USB 8	Shift + 8	CLASS ▶▶	>> TVC	SHIFT	+	TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
LEVEL 9	9 TVC	SHIFT	+	BLUETOOTH 9	Shift + 9	DISPLAY I◀◀	I << TVC	SHIFT	+	PRESET- I◀◀	Shift + I << / Preset-
EFFECT 0	0 TVC	SHIFT	+	HDMI-SAT 0	Shift + 0						
+10	+10 TVC	SHIFT	+	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--						
EFFECT DISC	Disc TVC	SHIFT	+	RETURN BACK	Shift + Back / Return						
MENU	Menu TVC	SHIFT	+	HOME MENU	Shift + Menu /						
TUNE ↑ +	Up TVC	SHIFT	+	▲	Shift + Up						
TUNE ↓ -	Down TVC	SHIFT	+	▼	Shift + Down						
ST+ →	Right TVC	SHIFT	+	▶	Shift + Right						
ST- ←	Left TVC	SHIFT	+	◀	Shift + Left						
ENTER	Enter TVC	SHIFT	+	OK	Shift + OK						
T.EDIT II	Pause TVC	SHIFT	+	STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /						
●	Rec TVC	SHIFT	+	REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode						

Original	Substituto
Power TUN	Power
1 TUN	1
2 TUN	2
3 TUN	3
4 TUN	4
5 TUN	5
6 TUN	6
7 TUN	7
8 TUN	8
9 TUN	9
0 TUN	0
Master	Vol +
Master volume-	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Up TUN	Up
Down TUN	Down
Right TUN	Right

Original	Substituto
Left TUN	Left
D. Access TUN	Play / Slow
Band TUN	Smart / List
T. Edit	Pause / Step / Freeze
Class TUN	<< / Tune-
RF ATT TUN	>> / Tune+
MPX TUN	Stop / Hold
Display TUN	Display / Media
Power CDR	Shift + Power
1 CDR	Shift + 1
2 CDR	Shift + 2
3 CDR	Shift + 3
4 CDR	Shift + 4
5 CDR	Shift + 5
6 CDR	Shift + 6
7 CDR	Shift + 7
8 CDR	Shift + 8

Original	Substituto	Original	Substituto
9 CDR	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9	RF ATT >>I CDR	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+
0 CDR	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
+10 CDR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--		
Channel + CDR	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /		
Channel - CDR	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /		
Up CDR	SHIFT + ▲ — Shift + Up		
Down CDR	SHIFT + ▼ — Shift + Down		
Right CDR	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
Left CDR	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
Enter CDR	SHIFT + OK — Shift + OK		
Pause CDR	SHIFT + STEP - FREEZE II — Shift + Pause / Step /		
Play CDR	SHIFT + SLOW ▶ — Shift + Play /		
Stop CDR	SHIFT + HOLD ■ — Shift + Stop /		
<< CDR	SHIFT + TUNE- ◀◀ — Shift + << /		
Rec CDR	SHIFT + REC MODE ● — Shift + Rec / Rec Mode		
I << CDR	SHIFT + PRESET- I◀◀ — Shift + I << / Preset-		
>> CDR	SHIFT + TUNE+ ▶▶ — Shift + >> / Tune+		