Original		Substituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECEIVER	Receiver	LIST SMART	Smart / List
1	HDMI 1	TV 1	1
2	HDMI 2	DVD 2	2
3	HDMI 3	CD-STB 3	3
4	HDMI 4	VIDEO 4	4
1	AV 1	TAPE 5	5
2	AV 2	TUNER 6	6
3	AV 3	AUX-HDD 7	7
4	AV 4	USB 8	8
5	AV 5	BLUETOOTH 9	9
1	Audio 1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
2	Audio 2	HDMI-SAT 0	0
V-AUX	V-AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FM	FM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AM	AM	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Substituto	
PRESET	Preset Up	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
TUNING	Tuning Up	TUNE+ >>	>> / Tune+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET	Preset Down	PRESET- I<<	I<< / Preset-
TUNING	Tuning Down	TUNE- <<	<< / Tune-
MOVIE	Movie	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
SUR. DECODE	Sur Decode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto
ENHANCER	Enhancer	SIZE ZOOM	Zoom / Size
BD DVD	BD/DVD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV	TV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up

Original	Substituto	Original	Substituto
OPTION Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
VOLUME + Vol +	VOL + Vol +		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
Right	Right		
VOLUME − Vol -	VOL − Vol -		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
Down	Down		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		