Mandis shop

Panasonic N2QAYB000396

Original		Substituto	
	Power		Power
PLAY	Timer/Play	ANGLE INFO	Info / Angle
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT +	DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO OFF	Auto Off	SHIFT +	Shift + Power
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
≧10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DEL	Del	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	SHIFT +	AUX - HDD 7 Shift + 7
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	SLOW ► Shift + Play /
DAB/FM	DAB/FM	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
⏮/◄◄	<<|/ <<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►/⏭	>>|/ >>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CD►/II	Play/Pause CD	SLOW ►	Play / Slow
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
iPod►/II	Play/Pause iPo	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
RE-MASTER	Re-Master	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround

Original		Substituto		Original	Substituto
D.BASS	D. Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
▲	Up	▲	Up		
▼	Down	▼	Down		
iPod MENU	iPod Menu	HOME MENU	Menu / Home		
►	Right	►	Right		
PRESET EQ	Preset EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
BASS/TREBLE	Bass/Treble	TITLE SOUND	Sound / Title		
◄	Left	◄	Left		
OK	OK	OK	OK		
DAB MENU	DAB Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
AUTO PRESET	Auto Preset	LIST SMART	Smart / List		
TUNE MODE	Tune Mode	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DAB SECONDARY	DAB Secondary	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		