Mandis shop

LG 6710V00026H

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ARC	ARC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
EYE/*	Eye/*	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SIZE	≡♦/Size	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
STILL	≡+/Still	ANGLE INFO	Info / Angle
POSITION	≡X/Position	RETURN BACK	Back / Return
9/4PIP	≡i/9/4PIP	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PR▲	Up		Up

Original		Substituto	
PR▼	Down		Down
VOL▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL▲	Right		Right
VOL▲	Vol -	VOL –	Vol -
VOL▲	Left		Left
OK	OK	OK	OK
PR–	Red/PR-	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PR–	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
PR+	Green/PR+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SWAP	Yellow/Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INPUT	Blue/Input	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Substituto		Original	Substituto
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PSM	PSM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
SSM	SSM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
MIX	≡/ /Mix	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TIME	≡O/Time	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
REVEAL	≡?/Reveal	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SLEEP	≡M/Sleep	SHIFT +	Shift + Power		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-		
P/STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		