Original		Substituto	
	Power		Power
	Energy Saving		Zoom / Size
	AV Mode		AV / Input / RDS
	Input		Eject / Surround
	TV/Rad		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	List		Smart / List
	Q.View		Shift + Smart / List

Original		Substituto	
	FAV/Mark		Fav / Marker / PC
	Ratio		Picture / Format
	Mute/Delete		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Net Cast		Display / Media
	Q. Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	Back		Back / Return
	Guide		Guide / EPG / -/--

Original		Substituto		Original	Substituto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
APP/*	APP/*	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat		