Original		Substituto	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
MAGICNET	Magicnet	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MDC	MDC	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LOCK	Lock	RETURN BACK	Back / Return
.QZ 1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PRS 7	7	AUX-HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXY 9	9	BLUETOOTH 9	9
SYMBOL 0	0	HDMI-SAT 0	0
DEL -/-- +100	+100/DEL-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENTER/PRE-CH	[=o]/Enter/Pre-C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Substituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CH/P	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	[=?]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
AUTO	Red/Auto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
P.MODE M/B	Green/M/B/P.Mod	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
S.MODE Yellow/ Sound/ S. M	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
STILL Blue/ Still	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
FM RADIO FM Radio	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		
P.SIZE P. Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SRS (O)/ SRS	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
DUAL/MTS I/II/ Dual MTS	TITLE SOUND Sound / Title		
PIP [=+]/ PIP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
SOURCE [=♦]/ Source	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
SWAP Swap	SURROUND Eject / Surround		
SIZE [=x]/ Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
REW <<	TUNE- << / Tune-		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PLAY/PAUSE Play/ Pause	SLOW Play / Slow		
FF >>	TUNE+ >> / Tune+		