Original		Substituto		Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power	PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
FUNCTION	Function	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	SCAN	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	SCAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	REPEAT RANDOM	Random	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	LG EQ	Music/LG EQ	LIST SMART	Smart / List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	EQ	EQ Sound	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
*	*	GOTO TEXT	Text / Goto	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+	VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-	1	1	TV 1	1
TUN.	Left/Tun. -		Left	2	2	DVD 2	2
TUN.	Right/Tun. +		Right	3	3	CD-STB 3	3
ENTER	Enter	OK	OK	4	4	VIDEO 4	4
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold	5	5	TAPE 5	5
MO./ST. PLAY	Play/MO/ST	SLOW	Play / Slow	6	6	TUNER 6	6

Original		Substituto		Original	Substituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
INPUT	Input Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
+ PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
PR/CH −	PR/CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +		
VOL −	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Vol -		
PROG.MEMO	Prog. Memo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
RDS	RDS	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PTY	PTY	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		