Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	☼	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	←	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substituto	
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
primevideo	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Smart Colors	LIST SMART	Smart / List
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Substituto		Original		Substituto	
USB	USB	SHIFT + 8	Shift + 8				
I/II	O) / I / I I	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Play/[/=]	SLOW	Play / Slow				
TS	Pause/TS	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop/[=+]	HOLD	Stop / Hold				
	Rec/[=♦]	REC MODE	Rec / Rec Mode				
EQ	<<</[=o]	TUNE-	<< / Tune-				
	I<<</[=i]	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I/[=?]	PRESET+	>>I / Preset+				
EX	>>/[=x]	TUNE+	>> / Tune+				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				