Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	Favorite	Fav / Marker / PC
DTV/VCR	Smart / List	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Info	Info / Angle	4	4
EPG	Guide / EPG / -/--	5	5
Pause	Pause / Step / Freeze	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	7	7
Up	Up	8	8
CH+	CH+ / Page+	9	9
CH-	CH- / Page-	0	0
Down	Down	Game	Display / Media
Right	Right	Recall	Back / Return
Vol +	Vol +	Tv/Radio	TV/Radio /
Left	Left	Audio	Audio / Lang I/II
Vol -	Vol -	Subtitle	Subtitle / EQ
OK	OK	Text	Text / Goto

Original	Substituto	Original	Substituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		