Mandis shop

MKJ 50025123

Original	Substituto
Power	Power
Mute	Shift + Mute (Blank) — Shift + Blank / Mute
Input	Source
Vol +	Vol + / Page +
Vol -	Vol - / Page -
Page Up	Shift + Page▲ (Vol) — Shift + Vol + / Page +
Page Down	Shift + Page▼ (Vol) — Shift + Vol - / Page -
Picture	Freeze / Timer
Blank	Blank / Mute
Exit	Shift + Power
Back	Eco / Aspect
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	Enter
Settings	Menu

Original	Substituto
Q. Menu	Auto
Still	3D / Invert
Ratio	Volt / Focus
USB	Mode
Help	Help / Info
Key. S Up	Shift + Play (+) — Shift + + / Play
Key. S Down	Shift + Stop (-) — Shift + - / Stop
<<	Shift + ◀ — Shift + Left
Play	+ / Play
>>	Shift + ▶ — Shift + Right
Stop	- / Stop
Pause	Video (Comp) — Comp / Video
Red	Shift + Invert (3D) — Shift + 3D /
Green	Shift + Aspect (Eco) — Shift + Eco / Aspect
Yellow	Shift + Info (Help) — Shift + Help /
Blue	Shift + ▲ — Shift + Up

https://ordered.com/p/LG/105578/mando-de-substituto-para-LG/MKJ50025123.html