Original	Substituto
Standby	Power
TV/STB	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
F.List	Display / Media
Repeat	Shift + Green / APP /
Res.	Shift + Picture / Format
Picture	Picture / Format
Book	Shift + Smart / List
Next Page	Shift + Display / Media
R.Skip	I<< / Preset-
REW	<< / Tune-
FWD	>> / Tune+
F.Skip	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Substituto
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH/PG+	CH+ / Page+
CH/PG-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return
FAV	Fav / Marker / PC
SAT List	Smart / List
Option	Setup / OPT / Tools

Original		Substituto	
TVRADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT	Green / Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Yellow / Text	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBT	Green / Subt	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TEXT	Yellow / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SLEEP	Blue / Sleep	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Blue / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Substituto	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0