Mandis shop

NAD 350000063

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | On | | Power | | |
| OFF | Off | SHIFT + | Shift + Power | | |
| VOL ^ | Vol+ | VOL + | Vol+ | | |
| VOL v | Vol- | VOL − | Vol- | | |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| MP | MP | TV 1 | 1 | | |
| PHONO | Phono | DVD 2 | 2 | | |
| VIDEO | Video | VIDEO 4 | 4 | | |
| CD | CD | CD - STB 3 | 3 | | |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ❚❚ | Pause | STEP - FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ⏏ | Open/Close | SURROUND ⏏ | Eject / Surround | | |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- | | |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ | | |

https://controleremoto.pt/pt/NAD/1065179-95460-comando-de-substituicao-para-NAD-AMP4-350000063.html