Mandis shop

Yamaha V7769300

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	Preset Up	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer	Preset Down	I<< / Preset-
Vol +	Vol +	ABCDE	Zoom / Size
Vol -	Vol -	Mode PTY Seek	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Start PTY Seek	Smart / List
Eject	Eject / Surround	Freq/RDS	Subtitle / EQ
Time	Shift + Sleep / Timer	Bass/Treble	Sound / Title
Display	Display / Media	B. Boost	Audio / Lang I/II
Level +	CH+ / Page+		
Level -	CH- / Page-		
Rep	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Input	AV / Input / RDS		
Stop	Stop / Hold		
Play/Pause	Play / Slow		
>>/>>I	>> / Tune+		
I<<</<<	<< / Tune-		

https://ordered.com/p/Yamaha/1623751-mando-de-substituicao-para-Yamaha-CRX-TS10-RDS-V776930.htm