Mandis shop

# Samsung BN59-01358C

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 123 | 123 | TV 1 | 1 |
| | Colors | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Ok | OK | OK |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Play/Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Netflix | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Prime video | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Rakuten Tv | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://controleremoto.pt/pt/Samsung/1065275-95691-comando-de-substituicao-para-Samsung-BN59-01358C.html