Original	Substituto	Original	Substituto
Set up	Set up / OPT /	Pause	Pause / Step / Freeze
Power	Power	Play	Play / Slow
DVD Menu	D. Menu / Top	OK	OK
Source	AV / Input / RDS	Radio(Tv)	TV/Radio /
LCD On/Off	Shift + Power	List	Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear	FAV	Fav / Marker / PC
Stop	Stop / Hold	Info	Info / Angle
I<<	I<< / Preset-	EPG	Guide / EPG / -/--
>>I	>>I / Preset+	Subtitle	Subtitle / EQ
CH+	CH+ / Page+	Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up	Teletext	Text / Goto
CH-	CH- / Page-	Mute	Mute / Dimmer
Down	Down	Vol -	Vol -
Left	Left	Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-	1	1
>>	>> / Tune+	2	2
Right	Right	3	3

Original		Substituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Back		RETURN BACK	Back / Return
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Red/ [<>]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Green/ Angle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG	Yellow/ Prog	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Blue/ Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substituto