Mandis shop

CXZF

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Standby | ⏻ | Power |
| COMPUTER | Computer | Video / Comp | Comp / Video |
| VIDEO | Video | Shift + Video / Comp | Shift + Comp / Video |
| MENU | Menu | Menu | Menu |
| KEYSTONE | Keystone | Shift + ▲ | Shift + Up |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| VOLUME− | Vol- | Page▼ / Vol | Vol - / Page - |
| VOLUME− | Left | ◀ | Left |
| VOLUME+ | Vol+ | Page▲ / Vol | Vol + / Page + |
| VOLUME+ | Right | ▶ | Right |
| SELECT | Select | Enter | Enter |
| LAMPCONTROL | Lampcontrol | Shift + ⏻ | Shift + Power |
| C.ZOOM | C.Zoom Up | Play / + | + / Play |
| C.ZOOM | C.Zoom Down | Stop / − | - / Stop |
| AUTO PC | Auto PC | Auto | Auto |
| IMAGE | Image | Aspect / Eco | Eco / Aspect |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| P-TIMER | P-Timer | Shift + Timer / Freeze | Shift + Freeze / Timer |
| NO SHOW | No Show | Mode | Mode |
| MUTE | Mute | Mute / Blank | Blank / Mute |

https://controleremoto.pt/pt/Sanyo/1065505-79591-comando-de-substituicao-para-Sanyo-CXZF.html