Original		Substituto	
	Standby		Power
	Tv/VCR		AV / Input / RDS
	Review		Display / Media
	Audio		Audio / Lang I/II
	--:--		Guide / EPG / -/--
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7/VPS/PDC		7
	8/Daily/QTDN		8
	9/Weekly/Hebd		9
	0/AUX		0
	Timer		Sleep / Timer
	X/0000		Exit / Cancel / Clear

Original		Substituto	
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Menu		Menu / Home
	OK		OK
	O?		Subtitle / EQ
	30Sec >>		>>I / Preset+
	Prog		TV/Radio /
	Up		Up
	Down		Down
	Right/>>I/+		Right
	Left/I<</-		Left
	Tv Prog+		CH+ / Page+
	Tv Prog-		CH- / Page-

Original	Substituto	Original	Substituto
Tv Vol +	Vol +		
Tv Vol -	Vol -		
Power Tv	Shift + Power		
Tv '/''	Shift + Smart / List		
'/''	Smart / List		
Start Debut +	Shift + 1		
Start Debut -	Shift + 4		
Stop Fin+	Shift + 2		
Stop/ Fin-	Shift + 5		
Date+	Shift + 3		
Date-	Shift + 6		
Prog+ Tv	Shift + 8		
Prog- Tv	Shift + 0		
Tv/ VCR Tv	Shift + AV / Input / RDS		
Audio Tv	Shift + Audio / Lang I/II		