Original	Substituto	Original	Substituto
Open/Close	Eject / Surround	Blue	Blue / Prime Video / Random
Speakers Tv	TV/Radio /	Top Menu	D.Menu / Top
Power	Power	Up	Up
1	1	Pop Up Menu	Smart / List
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Return	Back / Return
6	6	Down	Down
7	7	Options	Setup / OPT /
8	8	Bluetooth	Shift + 9
9	9	Home/Menu	Menu / Home
0	0	Sen	AV / Input / RDS
Enter	Fav / Marker / PC	Function	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search	Football	Picture / Format
Green	Green / APP / Repeat	Sound Mode	Sound / Title
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Audio	Audio / Lang I/II

Original		Substituto		Original	Substituto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MUSIC EQ	Music EQ	GOTO TEXT	Text / Goto		
TUNING−	<<Tuning-	TUNE−	<< / Tune-		
►	Play	SLOW ►	Play / Slow		
TUNING+	>>Tuning+	TUNE+	>> / Tune+		
PRESET−	I<<Preset-	PRESET−	I<< / Preset-		
II	Pause	STEP·FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
PRESET+	>>I Preset+	PRESET+	>>I / Preset+		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
−	Vol -	VOL −	Vol -		

Original	Substituto	Original	Substituto
Speakers TV Audio Bravia Syn	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Power AV Bravia Sync	Shift + Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Top Menu	D.Menu / Top
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Return	Back / Return
6	6	Down	Down
7	7	Options	Setup / OPT /
8	8	Home/Menu	Menu / Home
9	9	Sound Mode	Sound / Title
[=]	Text / Goto	Audio	Audio / Lang I/II
0	0	Subtitle	Subtitle / EQ
Enter	Fav / Marker / PC	Display	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search	TUNING− <<< Tuning-	<< / Tune-
Green	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow

Original		Substituto	
TUNING+	>>/ Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
PRESET−	I <</ Preset-	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PRESET+	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
−	Vol -	VOL −	Vol -
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Substituto

Original	Substituto
SPEAKERS TV↔AUDIO — Speakers TV Audio Bravia Syn	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
AV I/⏻ — Power AV Bravia Sync	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
I/⏻ — Power	⏻ — Power
1 — 1	TV 1 — 1
2 — 2	DVD 2 — 2
3 — 3	CD-STB 3 — 3
4 — 4	VIDEO 4 — 4
5 — 5	TAPE 5 — 5
6 — 6	TUNER 6 — 6
7 — 7	AUX-HDD 7 — 7
8 — 8	USB 8 — 8
9 — 9	BLUETOOTH 9 — 9
[=] — [=]	GOTO TEXT — Text / Goto
0 — 0	HDMI-SAT 0 — 0
Red — Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green — Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow — Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substituto
Blue — Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
TOP MENU — Top Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Up — Up	Up — Up
Left — Left	Left — Left
OK — OK	OK — OK
Right — Right	Right — Right
RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return
Down — Down	Down — Down
MENU HOME — Home/Menu	HOME MENU — Menu / Home
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Mute — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol + — Vol +	VOL + — Vol +
PROG + — Prog+	CH PAGE + — CH+ / Page+
SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
− — Vol -	VOL − — Vol -
− — Prog-	CH PAGE − — CH- / Page-