Original	Substituto	Original	Substituto
System Standby	Power	<<	>> / Tune+
Sleep	Sleep / Timer	>>	I << / Preset-
Master Vol +	Vol +	Play	Play / Slow
Master Vol -	Vol -	Pause	Pause / Step / Freeze
Muting	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Top Menu	Menu / Home	Balance R	Shift + Right
DVD Menu	D. Menu / Top	Balance L	Shift + Left
Up	Up	Bass Boost	Smart / List
Down	Down	Treble-	Yellow / YouTube / Repeat
Right	Right	Treble+	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Bass+	Green / APP / Repeat
Enter	OK	Bass-	Red / Netflix / Search
Recall	Fav / Marker / PC	Tv/Video / ANT	AV / Input / RDS
>>I / CH/Preset +	>>I / Preset +	Tv CH+	Shift + CH+ /
Preset + Tuner	Shift + >>I / Preset +	Tv CH-	Shift + CH- /
I <</ CH/Preset -	<< / Tune-	Tv Vol +	Shift + Vol +
Preset - Tuner	Shift + I << / Preset -	Tv Vol -	Shift + Vol -

Original	Substituto	Original	Substituto
D. Skip / TV/VT	Setup / OPT /	0 Tuner	0
Video 1	Shift + 1	>10 Tuner/Shift/-/-	Guide / EPG / -/--
Video 2	Shift + 4	Enter/D. Tuning/Return Tuner	Back / Return
CD	Shift + 3	Preset- Tuner	CH- / Page-
DVD	Shift + 2	Preset+ Tuner	CH+ / Page+
MD/Tape	Shift + 5		
Tuner	Shift + 6		
Standby AV	Shift + Power		
1 Tuner	1		
2 Tuner	2		
3 Tuner	3		
4 Tuner	4		
5 Tuner	5		
6 Tuner	6		
7 Tuner	7		
8 Tuner	8		
9 Tuner	9		

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	0	0
Video 1	Shift + 1	Enter/D.Tuning/Return	Info / Angle
Video 2	Shift + 4	I <<	<< / Tune-
DVD	Shift + 2	>>I	>>I / Preset+
MD/Tape	Shift + 5	<<	>> / Tune+
CD	Shift + 3	>>	I << / Preset-
Tuner	Shift + 6	D.Skip/TV/VTR	Setup / OPT /
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Stop	Stop / Hold
4	4	Muting	Mute / Dimmer
5	5	Master Vol +	Vol +
6	6	Master Vol -	Vol -
7	7		
8	8		
9	9		
>10/Shift/-/-	Guide / EPG / -/--		

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby CD	Power	>10/Shift/-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Video 1	Red / Netflix / Search	Enter/D.Tuning/Return CD	Info / Angle
Video 2	Green / APP / Repeat	I << CD	<< / Tune-
CD	Yellow / YouTube / Repeat	>>I CD	>>I / Preset+
DVD	Blue / Prime Video / Random	<< CD	>> / Tune+
MD/Tape	AV / Input / RDS	>> CD	I << / Preset-
Tuner	Sleep / Timer	Play CD	Play / Slow
1 CD	1	Pause CD	Pause / Step / Freeze
2 CD	2	Stop CD	Stop / Hold
3 CD	3	D.Skip/TV/VTR CD	Setup / OPT /
4 CD	4	Master Vol+	Vol+
5 CD	5	Master Vol-	Vol-
6 CD	6	Muting	Mute / Dimmer
7 CD	7	Standby Video	Shift + Power
8 CD	8	1 Video 1	Shift + 1
9 CD	9	2 Video 1	Shift + 2
0 CD	0	3 Video 1	Shift + 3

Original	Substituto	Original	Substituto
4 Video 1	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
5 Video 1	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
6 Video 1	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
7 Video 1	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
8 Video 1	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
9 Video 1	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
0 Video 1	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ -/-- Video 1	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 1	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
I << Video 1	Left		
>>I Video 1	Right		
<< Video 1	Down		
>> Video 1	Up		
Play Video 1	OK		
Pause Video 1	LIST SMART Smart / List		
Stop Video 1	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	>10/Shift/-/-- MD/Tape	Shift + Guide / EPG / -/--
Video 1	Red / Netflix / Search	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	Info / Angle
Video 2	Green / APP / Repeat	D.Skip/TV/VTR MD/Tape	Setup / OPT /
CD	Yellow / YouTube / Repeat	I << MD/Tape	<< / Tune-
DVD	Blue / Prime Video / Random	>>I MD/Tape	>>I / Preset+
MD/Tape	AV / Input / RDS	<< MD/Tape	>> / Tune+
Tuner	Sleep / Timer	>> MD/Tape	I << / Preset-
1 MD/Tape	1	Play MD/Tape	Play / Slow
2 MD/Tape	2	Pause MD/Tape	Pause / Step / Freeze
3 MD/Tape	3	Stop MD/Tape	Stop / Hold
4 MD/Tape	4	Muting	Mute / Dimmer
5 MD/Tape	5	Master Vol +	Vol +
6 MD/Tape	6	Master Vol -	Vol -
7 MD/Tape	7	Standby Video	Shift + Power
8 MD/Tape	8	1 Video 2	Shift + 1
9 MD/Tape	9	2 Video 2	Shift + 2
0 MD/Tape	0	3 Video 2	Shift + 3

Original		Substituto		Original	Substituto
	4 Video 2		Shift + 4		
	5 Video 2		Shift + 5		
	6 Video 2		Shift + 6		
	7 Video 2		Shift + 7		
	8 Video 2		Shift + 8		
	9 Video 2		Shift + 9		
	0 Video 2		Shift + 0		
	>10/Shift/-/-- Video 2		Guide / EPG / -/--		
	Enter/D.Tuning/Return Video 2		Shift + Info / Angle		
	D.Skip/TV/VTR Video 2		Shift + Setup / OPT / Tools		
	I<< Video 2		Left		
	>>I Video 2		Right		
	<< Video 2		Down		
	>> Video 2		Up		
	Play Video 2		OK		
	Pause Video 2		Smart / List		
	Stop Video 2		Display / Media		