Mandis shop

Hitachi

Original	Substituto	Original	Substituto
On	SHIFT + Power	Up	Up
Standby	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer	Back	RETURN BACK — Back / Return
Power	Power	Left	Left
MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	OK	OK — OK
VOL+ — Vol +	+ VOL — Vol +	Right	Right
VOL− — Vol -	VOL − — Vol -	Down	Down
RGB 1 — RGB 1	TAPE 5 — 5		
RGB 2 — RGB 2	TUNER 6 — 6		
AV1 — AV1	TV 1 — 1		
AV2 — AV2	DVD 2 — 2		
AV3 — AV3	CD - STB 3 — 3		
AV4 — AV4	VIDEO 4 — 4		
AUTO — Auto	LIST SMART — Smart / List		
PinP — PinP	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
SIZE — Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
RECALL — Recall	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home		

https://ordered.com/pt/Hitachi/10325-145-mando-substituto-para-Hitachi-CP-RD4S-HOME.html