Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RPT FAV	FAV/RPT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DTV	DTV	LIST SMART	Smart / List
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EDIT	Edit	MEDIA DISPLAY	Display / Media
COPY	Copy	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DVD TTX	TTX/DVD	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substituto	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
X	X	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Down		Down
PG.DN	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>	TUNE+	>> / Tune+
PG.UP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substituto