| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | I<</<< | TUNE- | << / Tune- |
| | >>/>>I | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Index | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | STTL | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ASPECT | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INP TV | Input TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| OPTION | Option | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| PUT AV | Input AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Vol + | VOL | Vol + |
| VIERA Link | Link Viera | LIST SMART | Smart / List |
| | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL | Vol - |
| SDCARD | SD Card | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 VCR | 0/ VCR | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / | | |
| RAMME | Programme Up | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / | | |
| PROGR | Programme | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Substituto | | Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | | | |
| | (↔) | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| N | N | LIST SMART | Smart / List | | | | |
| IRECT TV REC | Direct Tv Rec | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / | | | | |

| Original | | Substituto | | Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| N | N | LIST SMART | Smart / List | | | | |
| IRECT TV REC | Direct Tv Rec | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |