Original	Substituto
Open/Close	Eject / Surround
Power TV	Shift + Power
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9
Input	AV / Input / RDS
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0

Original	Substituto
Enter	Fav / Marker / PC
Aspect	Shift + Picture / Format
SA-CD	Shift + Smart / List
SA-CD/CD	Smart / List
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
TV/DVD	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Picture Navi	Zoom / Size
Time/Text	Text / Goto
Time/Text	Sleep / Timer
Repeat	Green / APP / Repeat
Sur	Setup / OPT /
Picture Mode	Picture / Format
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+

Original	Substituto	Original	Substituto
Search Mode	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Replay	Shift + Play /		
◁I / [<<]	CH- / Page-		
[>>] I>	CH+ / Page+		
<< / ◁	<< / Tune-		
>> / I>	>> / Tune+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Display	Display / Media		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Top Menu	D. Menu / Top Menu		