Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	V-	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Home	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	[G]	Guide / EPG / -/--
3	3	i	Info / Angle
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
Lang	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Netflix	SHIFT + Shift + Red / Netflix /
TXT	Text / Goto	YouTube	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube /
V+	Vol +	prime video	SHIFT + Shift + Blue / Prime
Mute	Mute / Dimmer	Rakuten Tv	TV/Radio /
P+	CH+ / Page+	twitch	SHIFT + Shift + Green / APP / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
☼1	Setup / OPT /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		