Mandis shop

Sony RMT-B122P

Original	Substituto
Open / Close	Eject / Surround
TV Input	AV / Input / RDS
TV Power	Shift + Power
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Substituto
0	0
3D	Shift + 3
Subtitle	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
SEN	Smart / List
Top Menu	D.Menu / Top Tools
Up	Up
Pop Up / Menu	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /

Original		Substituto		Original	Substituto
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
←•	←•	CH PAGE –	CH- / Page-		
←•	←•	SHIFT + ◀	Shift + Left		
•→	•→	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
•→	•→	SHIFT + ▶	Shift + Right		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		