Mandis shop

Onkyo RC-143S

Original	Substituto
Power	Power
Source Direct	AV / Input / RDS
AUX	7
Tuner	6
Phono	2
CD	3
TAPE-2	Shift + 5
TAPE-1	5
VCR-2	Shift + 4
VCR-1	4
< Preset Tuner	<< / Tune-
< Preset Tuner	Shift + I<< / Preset-
Preset > Tuner	>> / Tune+
Preset > Tuner	Shift + >>I / Preset+
< Deck A	Left
> Deck A	Right
< Deck B	Shift + Left

Original	Substituto
> Deck B	Shift + Right
Rec/Pause Deck A	Rec / Rec Mode
Stop Deck A	OK
Rec/Pause Deck B	Shift + Rec / Rec Mode
Stop Deck B	Shift + OK
<< Deck A	Down
>> Deck A	Up
<< Deck B	Shift + Down
>> Deck B	Shift + Up
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Play CD	Play / Slow
Audio Muting	Mute / Dimmer
Stop CD	Stop / Hold
Volume Up	Vol +
I<< CD	I<< / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
Volume Down	Vol -

https://www.mandis.pt/pt/Onkyo/10649-773-mandos-substituicao-para-Onkyo-RC-143S.html?ordered=1&p=1&n=24&o=1&s=1&t=1&c=1&d=1&f=1&h=1&i=1&j=1&k=1&l=1&m=1&n=1&o=1&p=1&q=1&r=1&s=1&t=1&u=1&v=1&w=1&x=1&y=1&z=1&1=1&2=1&3=1&4=1&5=1&6=1&7=1&8=1&9=1&0=1&a=1&b=1&c=1&d=1&e=1&f=1&g