Mandis shop

Thomson THT503

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Pause / Timeshif	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Red / Zoom	Red / Netflix / Search	Rec	Rec / Rec Mode
Red / Zoom	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
Green / Aspect	Green / APP / Repeat	Up / CH+	Up
Green / Aspect	Setup / OPT /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow / V-Forma	Picture / Format	Left / Vol -	Left
Yellow / V-Forma	Yellow / YouTube / Repeat	OK	OK
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random	Right / Vol +	Right
Blue / Timer	Sleep / Timer	Info	Info / Angle
TTX	Text / Goto	Down / Ch-	Down
Fav	Fav / Marker / PC	EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	V+	Vol +
>>	>> / Tune+	PG+	Shift + CH+ /
I <<	I << / Preset-	P+	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+	V-	Vol -
Play	Play / Slow	PG-	Shift + CH- / Page-

Original		Substituto		Original	Substituto
P-		CH- / Page-			
1		1			
2		2			
3		3			
4		4			
5		5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
TV/Radio		TV/Radio /			
0		0			
Recall		Back / Return			