Original		Substituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC	Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≧10/-/--	>=10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Substituto	
PRO LOGIC	Pro Logic	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUPER SRND	Super SRND	SURROUND	Eject / Surround
SUPER 3D AI EQ	Super 3D AI EQ	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EQ	EQ	OK	OK
	Right		Right
CH SELECT	CH Select	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
AV EFFECT	AV Effect	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SUPER SOUND EQ	Super Sound EQ	TITLE SOUND	Sound / Title
DIGITAL S.WOOFER	Digital S.Woofer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VCR/AUX/ 6CH INPUT	VCR / AUX / 6CH Input	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
VCR/AUX/ 6CH INPUT	VCR / AUX / 6CH Input	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VCR/AUX/ 6CH INPUT	VCR / AUX / 6CH Input	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TAPE/ DECK 1/2	TAPE / Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original	Substituto	Original	Substituto
TAPE / Deck 1/	Green / APP / Repeat		
CD	Shift + 3		
CD	Display / Media		
CD	Yellow / YouTube / Repeat		
TUNER / Band	Shift + 6		
TUNER / Band	Blue / Prime Video / Random		
Pause / Rev. Pla	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
I<< / << / Album	I<< / Preset-		
I<< / << / Album	<< / Tune-		
>> / >>I /	>> / Tune+		
>> / >>I /	>>I / Preset+		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		