Original	Substituto	Original	Substituto
Open/Close	Eject / Surround	EQU	Smart / List
V-Mode	Picture / Format	Left	Left
Standby	Power	Setup	Setup / OPT /
1	1	Right	Right
2	2	Clear	Exit / Cancel / Clear
3	3	Down	Down
4	4	Intro	OK
5	5	<</ F. REV	<< / Tune-
6	6	>>/ F. FWD	>> / Tune+
7	7	I <</ Prev	I << / Preset-
8	8	>>I / Next	>>I / Preset+
9	9	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
0	0	Enter/Play	Play / Slow
10+	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop / Hold
Search	Red / Netflix / Search	I < Slow	CH- / Page-
OSD	Fav / Marker / PC	Slow >I	CH+ / Page+
Up	Up	Volume-	Vol -

Original		Substituto		Original	Substituto
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +		
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TITLE/PBC	Title/PBC	TITLE SOUND	Sound / Title		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PAL/NTSC	PAL/NTSC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B RPT	A-B RPT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
DSP	DSP	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		