Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Substituto	
	CEC		Picture / Format
	?		Smart / List
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Tools		Setup / OPT /
	Down		Down
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Substituto		Original	Substituto
P-	P-	CH- / Page-			
I <	I <	I << / Preset-			
>I	>I	>>I / Preset+			
<<	<<	<< / Tune-			
>>	>>	>> / Tune+			
Rec	Rec	Rec / Rec Mode			
Play	Play	Play / Slow			
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze			
Stop	Stop	Stop / Hold			
[<>]	[<>]	Zoom / Size			
Q	Q	Info / Angle			
[. . .]	[. . .]	Subtitle / EQ			
Tv/Radio	Tv/Radio	TV/Radio /			
My Media	My Media	Display / Media			