Mandis shop

REMCON117

Original	Substituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Timer	Sleep / Timer
Lock	Smart / List
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
Index	Info / Angle
Mix	Text / Goto
FAV/Main	Fav / Marker / PC
Radio	TV/Radio /
Left	Left
Up	Up
Right	Right
Store	OK
Down	Down
Vol +	Vol +
Channel -	CH- / Page-

Original	Substituto
Channel +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
←/West	<< / Tune-
0	0
Eest/→	>> / Tune+

https://ordered.com/p/10637-482-mando-substituto-para-REMCON117.html