| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| AUTO OFF | Auto Off | SHIFT + | Shift + Power |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| DISC | Disc | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| ≥10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / Program |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TAPE | Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| EQ | EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 3D AI | 3D AI | LIST SMART | Smart / List |
| ⏮/◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ⏮/◀◀ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ▶▶/⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ▶▶/⏭ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| V.BASS | V.Bass | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ◀/▼ | <\/▼ | ◀ | Left |
| ◀/▼ | <\/▼ | ▼ | Down |
| ◀/▼ | <\/▼ | CH PAGE | CH- / Page- |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Stop | Stop / Hold | | |
| Play/Pause/▲ | Play / Slow | | |
| Play/Pause/▲ | Right | | |
| Play/Pause/▲ | Pause / Step / Freeze | | |
| Play/Pause/▲ | Up | | |
| Play/Pause/▲ | CH+ / Page+ | | |
| Volume- | Vol- | | |
| Volume+ | Vol+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |