Original		Substituto	
	Input	AV INPUT / RDS	AV / Input / RDS
	Power		Power
TV PAUSE	TV Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TracKID	Track ID	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
i-MANUAL	i-Manual	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SEN	Sen	LIST SMART	Smart / List
SYNC MENU	Sync Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
ANALOG DIGITAL	Digital/Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RADIO TV	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Substituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
[=]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	0	0
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Vol +		VOL +	Vol +
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -		VOL -	Vol -

Original		Substituto	
CH -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-